



JMBO ClayShaper Pro TM

Indeholder:

- 1 Topdel
- 1 Bunddel
- 8 Sidesegmenter (4 store + 4 små)
- 1 Spændebolt
- 1 Løfteværktøj
- 1 Bordfod med tapper

Specifikationer:

- Materialetykkelse: 5 mm
- Small: H 90 mm × Bund Ø 60 mm × Top Ø 75 mm ca. 357ml
- Medium: H 105 mm × Bund Ø 65 mm × Top Ø 85 mm ca. 560ml.
- Large: H 120 mm × Bund Ø 48 mm × Top Ø 100 mm ca. 725ml

Kontakt & support:

🌐 www.jmbodesign.dk

📘 facebook.com/jmbodesign

✉ info@jmbodesign.dk

☎ +45 81 74 74 03

ClayShape Pro

Petal

model : Peony 5 Large

Produkt Samlevejledning.



1. Forberedelse

Tjek om alle dele er med: top, bund, 8 sidesegmenter (4 store + 4 små), spænde bolt, løfteværktøj og bordfod.

2. Montering af top og sidesegmenter

1. **Læg topdelen på bordet** med rillen ("bagsiden") opad.
 2. **Sæt sidesegment 1–8** i rillen i rækkefølge:
 3. Segment 1, Segment 2, Segment 1, ovs. Ovs.
-

3. Montering af bund –hvis der startes med toppen ellers omvendt

1. **Placér bunden** ovenpå de monterede sidesegmenter (ingen vendning).
2. **Sænk bunden** roligt ned, så alle segmentsider går nøjagtigt i bundens rille.
3. **Tjek**, at ingen sider buler ud eller sidder skævt.

4. Fastspænding med bolt

1. **Indsæt spændebolten** gennem topdelens centrale hul.
2. **Skrue bolten i**, indtil formen lige netop spændes sammen
3. **Giv et lille ekstra nøk** for at låse formen, men pas på ikke at overspænde

5. Arbejde med koppen og bordfoden

Du kan nu bearbejde både selve koppen og bunden:

- **Arbejde på undersiden (bunden):**

1. Træk en nylon-strømpe udenpå formen og bind en knude i toppen (knuden skal sidde lige under topdelen).
 2. Vend formen med bund opad, og placer topdelen ned i bordfoden ved at sætte de to præcisionshuller over bordfodens tapper.
 3. Formen står stabilt, så du kan arbejde ubesværet på undersiden uden at holde på modellen.
 4. **Arbejde på selve koppen:** Du kan også lade formen stå i bordfoden, mens du drejer eller præger omkring koppen, så du har begge hænder fri.
-

6. Tips & Råd

- **Prægning:** Den 5 mm stive væg tåler stempler og mønsterhjul uden deformation.
- **Slipmiddel:** Brug majsena-mel eller et tyndt lag madolie på nylon-strømpen for nem frigørelse.
- **Tørretid:** Vent til leret er lædertørt (1–4 timer afhængig af klima), før du afmonterer formen.

Afmontering: Brug løfteværktøjet til at løsne topdelen, og fjern sidesegmenterne én ad gangen.